

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es és 2-es pozíciókban a mellékelt alkoholos párnával! Helyezze a csavarhúzó a részbe az 1-es pozícióban, a szabályzó-panel és a párnázott műszerfal között! Feszítse fel a szabályzó-panelt körülvéző keretet, hogy egy kicsit meglazuljon!



2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip rögzítő lemezről! Nyomja a rögzítő lemezt a barázdával a részbe a csavarhúzó alatt! Húzza ki a csavarhúzó!

3. Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről előlapjáról! Igazítsa az előlap lyukait a rögzítőlemez lyukaihoz! Rögzítse a mellékelt csavarokkal!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Atego (1998-2007)

