

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené! Megjegyzés: hogy fel tudja szerelni a ProClip-et, néhány modell esetén a mellékelt réstágító segítségével ki kell tágítani a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között. Más modellek esetén, ahol a rés elég tág, szükségtelen a réstágító használata. Egyéb vonatkozásokban kövesse az alábbi utasításokat!



1. Állítsa be a légbefúvót! A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével táolítsa ki a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel-keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Helyezze a ProClip-et a keret fölé a rádió-berendezés és a légbefúvó között, a réstágító alatt, úgy, hogy a bal oldal barázdált pereme kissé a résbe csússzon, és a ProClip jobb oldala a légbefúvóba kerüljön!



2. Akassza a ProClip jobb oldalának barázdált peremét a légbefúvó-panel szegélye fölé!

3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát úgy, hogy a barázdált pereme teljesen a résbe kerüljön! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót és állítsa be a légbefúvót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Expedition (1999-2002); Ford F-Series 150 (1999-2003)
- Lincoln Blackwood (2002-2003); Lincoln Navigator (1999-2002)