



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip felső, szögletes részét a részbe az 1-es pozícióban, a panel és a párnázott műszerfal között!

2. Nyomja a ProClip alsó, barázdált részét a részbe a 2-es pozícióban, a szabályzó-panelt körülvevő keret és a párnázott műszerfal között!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz S-Class (2000-2002)

