



TELEPÍTÉS

ProClip



Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipről.

1. Nyomja be a ProClip felső részén lévő szögletes élt a rések közé a párnázott túlnyúlás és az "érmetartó" széle között.

2. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a panel kerete és a párnázott perem közötti részbe (a ProClip mellett), hogy szélesítse a rést. Helyezze a hüvelykujjait a ProClip mindkét oldalára, és nyomja erősen előre, hogy a ProClip alsó részén lévő vékony él a résnyitó melletti részbe kerüljön. Húzza ki a résnyitót.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Neon (2000-2002)
- Dodge Neon (2000-2005)

