



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét a ProClipről

1. Akassza a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a szellőzőpanel keretének szélére.

2. Nyomja meg erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy bepattanjon a sztereó és a környező panel keretének közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.



3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Impala (2000-2005)

