



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es és 2-es pozíciókban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!



2. Akassza a ProClip felső, szögletes részét a résbe az 1-es pozícióban, a légbefúvót körülvevő keret és a műszerfal között!

3. Akassza a ProClip alsó részét a légbefúvó alsó része alá a 2-es pozícióban!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Zafira A (1999-2004)

