

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip felső részének szögletes peremét a részbe a műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret között!



2. Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a szögletes felső pereme beakadjon a részbe!

3. Nyomja balra a ProClip-et úgy, hogy a bal oldali barázdált pereme a részbe kerüljön a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között! Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon a műszerfalhoz!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Zafira A (1999-2004)

