

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést az 1-es pozícióban, az aprótartó és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről,



2. Nyomja a ProClip felső részét a barázdával a részbe az 1-es pozícióban! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe a 2-es pozícióban, a légbefúvót körülvevő panel és a szabályzó-panel között!

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Mégane I (1999-2002); Renault RX4 (2000-2002); Renault Scénic (2000-2003)

