



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést a légbefúvót körülvevő panel és a szabályzó-panelt körülvevő panel között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a ProClip felső részét a részbe a légbefúvót körülvevő panel és a műszerfal kiálló része között!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar S-Type (1999-2002)

