



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a fedőlemezt az 1-es pozícióban!

2. Nyomja a ProClip-et a nyitóba az 1-es pozícióban!

3. Szorítsa meg a csavart!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz V-Class (1999-2003); Mercedes Benz Vito (1999-2003)

