

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Mielőtt rögzítené a ProClipet, olvassa el az összes utasítást.

1. Helyezze be a mellékelt résnyitó vékony végét a kezelőpanel és a szellőzőnyílásokat körülvevő keret közötti részbe, hogy szélesítse a rést. Nyomja be a ProClip alsó részén található rovátkolt élt a résnyitó melletti részbe. Húzza ki a résnyitót.



2. Nyomja előre a ProClipet, hogy a ProClip felső részén lévő szögletes él beakadjon a műszerfal és a szellőzőnyílásokat körülvevő keret közötti részbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus LS Series (1990-1994)

