

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót! Tisztítsa meg a felületet az 1-es és 2-es pozíciókban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldalát a résbe az 1-es pozícióban, a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a résbe a 2-es pozícióban, a kesztyűtartó és a műszerfal között!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda Premacy (2000-2004)

