

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést, a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között, a 2-es pozícióban! Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a részbe a műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret között, az 1-es pozícióban!

3. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe és önmaga irányában úgy, hogy az bepattanjon a réstágító melletti részbe a 2-es pozícióban! Húzza ki a réstágítót!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac Catera (2000-2002)
- Opel Omega (2000-2005)

