

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip barázdált részét a résbe a központi konzol és a szabályzó-panelt körülvevő keret között, az 1-es pozícióban!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac Catera (2000-2002)
- Opel Omega (2000-2005)

