

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg a felületet az 1-es pozícióban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip tartólemeztől!



2. Nyomja a tartólemezt a részbe az 1-es pozícióban a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között!

3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip előlapról! Igazítsa az előlap lyukait a tartólemez lyukai fölé! Csavarja be a két mellékelt csavart!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Vectra B (1996-2001)

