

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzítené. Ez a ProClip az ábrán jelzett területen belül a kívánt helyzetbe helyezhető, de az ábrán látható pozíció ajánlott.

1. Tisztítsa meg az 1. pozíciónál lévő felületet a mellékelt alkoholos kendővel. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részét, a ragasztószalaggal, az 1. pozíciónál lévő részbe a műszerfal és a sztereó körüli panel közé.



2. Nyomja előre a ProClipet, hogy a felső él beakadjon a részbe a 2. pozíciónál a műszerfal elülső és hátsó része között.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota LandCruiser 70 (1984-1998)

