

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között, az 1-es pozícióban! Tisztítsa meg a felületet az 1-es és 2-es pozíciókban a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a réstágító alatti részbe az 1-es pozícióban! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágítót a részbe a műszerfal felső és az alsó része között, a 2-es pozícióban! Nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a jobb oldali része beakadjon a réstágító fölötti részbe a 2-es pozícióban! Húzza ki a réstágítót!



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Xsara Picasso (2000-2006)

