



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Nyomja a ProClip barázdált peremét a részbe a rádió-berendezés panel-kerete és a párnázott konzol szegélye között!



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme teljesen betolódjon!

3. Nyomja előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a barázdált pereme teljesen betolódjon!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Thunderbird (2002-2005)
- Lincoln LS (2000-2006)

