



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Helyezze a ProClip felső részét a rés fölé a párnázott műszerfal és a légbefúvókat körülvevő keret között!



2. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a barázdált pereme bepattanjon a résbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

3. Nyomja előre a ProClip alsó részét, amíg be nem pattan a résbe a műszerfal párnázott része és a légbefúvó kerete között!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2000-2010); Volvo V70 N (2000-2008); Volvo XC70 (2000-2007)

