



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Tisztítsa meg a felületet a mellékelt alkoholos párnával!
Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Helyezze a ProClip-et a rés fölé a szabályzó-panel és a műszerfal között!

2. Nyomja a ProClip-et a résbe!

3. Nyomja előre a ProClip-et, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2000-2004); Volvo V70 N (2000-2004);
Volvo XC70 (2000-2004)

