



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Tisztítsa meg a felületet a mellékelt alkoholos párnával! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!

1-



3. Nyomja a ProClip barázdált részét a résbe a szabályzó-panelt körülvevő keret és a párnázott műszerfal között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (2000)

