



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip rögzítő darabról!



1. Nyomja a rögzítő darabot a résbe a szabályzó-panel és a műszerfal között! Nyomja el a rögzítő darab tetejét a kormánykeréktől úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

2. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darab fölé úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek!



3. Rögzítse az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (1993-1999)

