

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip rögzítő darabról!



1. Nyomja a rögzítő darabot a réstágító fölötti részbe!

2. Csúsztassa a rögzítő darabot felfelé a résben! Nyomja el a kormánykeréktől úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon! Húzza ki a réstágítót!



3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darab fölé úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Focus (1999-2004)

