

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Tisztítsa meg a felületet a mellékelt alkoholos párnával!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: rögzítő darab



2. rész: ProClip előlap

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról, és nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a részbe a rádió-berendezést körülvevő panel-keret és a párnázott konzol szegélye között!

2. Tolja előre a rögzítő darab bal oldalát a párnázott konzol szegélye felé úgy, hogy a rögzítő darab szögletes pereme beakadjon a panel-keret alá/mögé, és a ragasztó odatapadjon a párnázott konzol szegélyéhez!



3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot úgy, hogy a csavarlyukai illeszkedjenek a rögzítő darab csavarlyukai fölé! A mellékelt csavarokkal csavarozza az előlapot a rögzítő darabra!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S40 (1996-2000); Volvo V40 (1996-2000)