




TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a műszerfal és a szabályzó-panel közti részbe! Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!



1. Helyezze a ProClip felső, szögletes részét a légbefúvó alsó részébe!

2. Akassza a ProClip felső részét a légbefúvóra, azt lefelé és előre húzva abban a pillanatban, hogy az alsó részt lefelé nyomja!

3. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz Sprinter (2000-2006)

