

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a résbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip rögzítő darabjáról!



1. Nyomja a rögzítő darabot a réstágító fölötti résbe!



2. Nyomja előre a rögzítő darabot, amíg érzékelhetően bepattan a résben a helyére. Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja keresztül például a csavarhúzót az előre kifúrt csavarlyukakon a ProClip előlapján! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darab fölé úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A4 Avant (2000-2001); Audi A4 Sedan (2000);
Audi S4 Avant (2000-2001); Audi S4 Sedan (2000)