

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: rögzítő rész (a kisebbik rész)
2. rész: ProClip előlap



1. Helyezze a rögzítő rész barázdált peremét a rés irányába, a klíma-szabályzó panel és a párnázott konzol szegélye között!

2. Nyomja a rögzítő részt erősen a párnázott konzol fala felé a bal kezével, és ezzel egy időben nyomja erősen előre a rögzítő részt a klíma-szabályzó panel irányába úgy, hogy a barázdált pereme a résbe kerüljön a klíma-szabályzó panel és a párnázott konzol szegélye között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! (Megjegyzés: a rés nagyon szűk, ezért esetleg a rögzítő rész tetejének nyomásával kell kezdeni, és aztán a rögzítő rész alsó részével befejezni. )



3. Nyomja a csavarhúzó (Philips) erősen keresztül az előlap előre kifúrt csavarlyukain, hogy azok felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Helyezze az előlapot a rögzítő részre úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek, és az előlap ragasztócsíkja a bal oldalra essen, és odatapadjon a klíma-szabályzó



panelhez! Csavarozza az előlapot a rögzítő részre a mellékelt csavarokkal!

4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

- BMW 5-series M5 E39 (1996-2003)