

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip rögzítő darabról!



1. Nyomja a rögzítő darabot a résbe a szabályzó-panel és a műszerfal között! Ha a rés túl szűk, a mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést!



2. Nyomja el a darab tetejét a kormánykeréktől úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon!

3. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő darab fölé úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek! Rögzítse az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz E-Class, Coupé (1995-2002);
Mercedes Benz E-Class, Sedan (1995-2002);
Mercedes Benz E-Class, Stationwagon (1995-2003)