

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll:

1. rész: rögzítő rész (a kisebb rész)
2. rész: ProClip előlap



1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a rést a központi konzol-panel és a konzol szegélye között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő részről! Helyezze rögzítő részt a képen látható pozícióba és magasságba! Helyezze a rögzítő rész szögletes peremét a résbe a központi konzol-panel kerete és a konzol szegélye között!



2. Nyomja a szögletes peremet erősen a résbe, és ezzel egy időben hajlítsa a rögzítő rész balra úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a konzol-panel szegélye mögé, és a ragasztócsík odatapadjon a központi konzol-panelhez!



3. Nyomja keresztül a csavarhúzó (Philips) erősen az előlap előre kifúrt csavarlyukain, hogy azok felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlapot a rögzítő részre úgy, hogy a csavarlyukak illeszkedjenek, és az előlap ragasztócsíkja a jobb oldal odatapadjon a konzol szegélyéhez!

Csavarozza az előlapot a rögzítő részre a mellékelt csavarokkal!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Bora (1999-2005); Volkswagen GTI (1999-2005); Volkswagen Golf (2005-2004); Volkswagen Golf IV (1998-2003); Volkswagen Golf IV Variant (2000-2004); Volkswagen Jetta (2005-2004); Volkswagen Jetta Wagon (2002-2004); Volkswagen Rabbit (1999-2005)