



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a barázdával a részbe a légbefúvó és az azt körülvevő panel között!

2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

3. Nyomja a ProClip bal oldali részét a ragasztócsíkkal a részbe a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel között!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Tourneo (2000-2006); Ford Transit (2000-2006)

