

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsíkok borításait a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip bal oldali részét a résbe a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között!



2. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a résbe a műszerfal és a konzol oldalfala között!

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét a kormánykerék/önmaga felé úgy, hogy a szögletes pereme a résbe kerüljön!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (1997-2001)

