

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip rögzítő részről!



1. Nyomja a rögzítő részt a résbe a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között!

2. Nyomja el a rögzítő részt a kormánykeréktől úgy, hogy a ragasztócsík odatapadjon a műszerfalhoz!



3. Nyomja keresztül például a csavarhúzózt a ProClip előlap előre kifúrt csavarlyukain! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Igazítsa az előlap csavarlyukait a rögzítő darab csavarlyukaira úgy, hogy illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler PT Cruiser (2000-2005)

