

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a részbe a légbefúvót körülvevő keret és a kis szabályzó-panelt körülvevő keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



1. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe a kis szabályzó-panelt körülvevő keret és a nagy szabályzó-panelt körülvevő keret között, a réstágító alatt!

2. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe azzal egy időben, hogy elcsúsztatja azt a kormánykerék irányában!



3. Nyomja a ProClip felső részét a ragasztócsíkkal a részbe a 2-es pozícióban, a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret között!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler PT Cruiser (2000-2005)

