



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el a csavart az x pozícióban!

2. Nyomja a ProClip barázdált részét a résbe az 1-es pozícióban, a szabályzó-panel alsó és felső része között! Nyomja előre a ProClip-et, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



3. Csavarja a mellékelt csavart a helyére az x pozícióban!

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Polo (2000-2001)

