

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab

2. rész: a ProClip előlap



Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a résbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között, a képen látható pozícióban!

1. Nyomja a rögzítő darab szögletes peremét a réstágító alatti részbe!

2. Tolja el a rögzítő darabot a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel alá/mögé! Húzza ki a réstágítót!



3. Nyomja keresztül a csavarhúzó az előlap lyukain, hogy felnyíljanak! Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását az előlapon! Igazítsa az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek! Csavarja a mellékelt csavarokat a lyukakba!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A2 (2001-2005); Audi S2 (2001-2005)