

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyomja a ProClip alsó részét a középső konzol és a műszerfal közti részbe!

2. Nyomja a mellékelt réstágítót a rádió-berendezés/navigációs felszerelés és a műszerfal közti részbe!



3. Nyomja a ProClip felső részét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X5 (2000-2006)

