

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el az összes ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip hosszú részét a résbe a műszerfal tetején!



2. Húzza a ProClip-et önmaga felé, és nyomja lefelé!

3. Akassza a ProClip rövid részét a műszerfal és a kijelzőt körülvevő keret közti részbe!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FL6 (2000-2006)

