

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Nyomja a ProClip alsó részét a ragasztócsíkkal a szabályzó-panel és a műszerfal közti részbe!

2. Akassza a ProClip hosszú, felső részét a részbe a légbefúvókat körülvevő panel és a műszerfal között!

3. Nyomja lefelé a ProClip-et úgy, hogy a részbe kerüljön!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo 147 (2001-2011); Alfa Romeo GT (2004-2011)

