

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ez a ProClip két részből áll.

1. rész: a rögzítő darab

2. rész: a ProClip előlap



A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a szabályzó-panel és a műszerfal között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról!

1. Nyomja a rögzítő darabot a réstágító fölötti részbe!

2. Nyomja el a rögzítő darabot a kormánykeréktől úgy, hogy a szögletes pereme beakadjon a szabályzó-panel alá/mögé!



3. Nyomja keresztül a Philips csavarhúzózt az előlap előre kifúrt lyukain, hogy felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal!



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

- Opel Astra (1998-2003)