

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem: kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről, és helyezze a ProClip-et a középső konzol szegélye fölé! Megjegyzés: egyelőre kerülje el a ragasztócsík letapadását – a szerelési folyamat későbbi szakaszában majd magától feltapad!



2. Nyomja a ProClip bal oldalát a párnázott konzol szegélye felé, ugyanakkor nyomja előre a ProClip-et úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a résbe a konzol szegélye és a rádió-berendezés között! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön a résbe a középső konzol szegélye és a középső konzol oldalfala között! Nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Audi A4 Avant (2002-2007); Audi A4 Sedan (2001-2007); Audi S4 Avant (2002-2007); Audi S4 Sedan (2001-2007)
- Seat Exeo (2009-2013)

