



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a rádió-berendezést körülvevő keret és a szabályzó-panel között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a ragasztócsíkkal a réstágító alatti részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Akassza a ProClip szögletes jobb oldali részét a résbe a szabályzó-panelt körülvevő keret és a műszerfal között!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Baja (2003-2006); Subaru Legacy (2004-2003); Subaru Outback (1999-2009)

