

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágítók keskeny végeinek segítségével tágítsa ki a réseket a párnázott rész mindkét oldalán!

2. Nyomja a ProClip bal oldalának barázdált peremét a résbe a műszerfal párnázott részei között!



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a ProClip jobb oldalának barázdált pereme kerüljön a résbe a műszerfal párnázott része és a fabetétes panel között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítókat!

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avalon (2000-2007)

