



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a párnázott műszerfal és a panel-keret között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



2. Akassza a ProClip alsó részének szögletes peremét a részbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között, és csúsztassa a ProClip-et balra!

3. Nyomja előre a ProClip felső részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota 4Runner (1999-2002)

