

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést az műszer-panel kerete és a légbefúvó-panel keret között!
2. Nyomja a ProClip jobb oldalának íves peremét a részbe a légbefúvó-panel kerete és a klíma-szabályzó panel között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!
3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a panel-keretek közti részbe a réstágító alatt! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!
4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Highlander (2001-2007)

