



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal-panel kerete és a légbefúvó-panel kerete között!



2. Nyomja a ProClip bal oldalának íves peremét a résbe a légbefúvó-panel kerete és a klíma-szabályzó panel között! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a barázdált pereme kerüljön a panel-keretek közti résbe a réstágító alatt! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Highlander (2001-2007)

