

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó háza és a légbefúvó kerete között!



2. Csúsztassa/akassza a ProClip jobb oldalának szögletes peremét a réstágítóval kitágított részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát úgy, hogy a szögletes pereme kerüljön a részbe a párnázott műszerfal és a fabetétes panel között! Nyomja erősen, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Town & Country (2001-2007); Chrysler Voyager (2001-2007)
- Dodge Caravan (2001-2007); Dodge Grand Caravan (2001-2007)

