



TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről!

1. Illessze/nyomja a ProClip alsó részének szögletes peremét a résbe a fabetétes panel és a légbefúvó-panel kerete között!



2. Csúsztassa a ProClip-et balra, a kormánykerék felé úgy, hogy a bal légbefúvó fölé helyezkedjen el!

3. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést a műszer-panel kerete és a párnázott műszerfal között! Emelje a ProClip felső részét felfelé és előre úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti résbe! Húzza ki a réstágítót!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Sebring Convertible (2001-2006); Chrysler Sebring Sedan (2001-2006); Chrysler Stratus (2001-2007)
- Dodge Stratus Sedan (2001-2006)

