

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

1. rész: a rögzítő darab (a kisebbik rész)

2. rész: a ProClip előlap (a nagyobbik rész)

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a rögzítő darabról!



1. Helyezze a rögzítő darab keskeny, szögletes végét a részbe a párnázott műszerfal és a fabetétes panel között! Nyomja a szögletes peremét erősen a részbe, és hajlítsa a rögzítő darabot jobbra, amíg érzékelhetően bepattan a fabetétes panel mögé!

2. A rögzítő darab a helyére került.



3. Nyomja keresztül erősen a csavarhúzó a front nagy lyukain, hogy azok felnyíljanak! Távolítsa el a ragasztócsík borítását az előlapról! Helyezze az előlapot a rögzítő darabra úgy, hogy az előlap nagy lyukai illeszkedjenek a rögzítő darab kis lyukaira, és az előlap bal oldalán lévő ragasztócsík odatapadjon a fabetétes panelhez! Csavarozza az előlapot a rögzítő darabra a mellékelt csavarokkal! Ne egyenesen csavarja be a csavarokat, hanem a rögzítő darab szögében!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Sebring Convertible (2001-2006); Chrysler Sebring Sedan (2001-2006); Chrysler Stratus (2001-2007)
- Dodge Stratus Sedan (2001-2006)