



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!

1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágtísa ki a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel kerete között! Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip bal oldalának barázdált peremét a réstágító alatti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!



2. Nyomja lefelé a légbefúvó-panel keretének felső sarkát a bal kezével, hogy kitágítsa a rést a panel-keret és a műszerfal között! Nyomja a mellékelt réstágító keskeny végét a részbe!



3. Tartsa a réstágítót a részben, és aztán nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes pereme a réstágító alatti részbe kerüljön! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Escape (2001-2007); Ford Maverick (2001-2007)

