

TELEPÍTÉS

ProClip



Figyelem! Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

Távolítsa el mindkét ragasztócsík borítását a ProClip-ről!



1. A mellékelt réstágító keskeny végének segítségével tágítsa ki a rést a rádió-berendezés és az azt körülvevő panel kerete között! Nyomja a ProClip felső részének keskeny végét a réstágító melletti részbe! Húzza ki a réstágítót! Megjegyzés: A ProClip bárhol elhelyezhető a rádió-berendezés mentén.

2. Helyezze a réstágító keskeny végét a ProClip alsó részének bal oldalára, és nyomja a részbe a két műszerfal-panel között!



3. Ahhoz, hogy eléggé kitágítsa a rést, nyomja lefelé a réstágítót, ugyanakkor nyomja erősen előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a szögletes pereme bepattanjon a réstágító melletti részbe! Addig nyomja, amíg érzékelhetően a helyére nem pattan! Húzza ki a réstágítót!

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Excursion (2000-1999); Ford F-Series 250 (1999-2004); Ford F-Series 350 (1999-2004); Ford

F-Series 450 (1999-2004); Ford F-Series 550 (1999-2004); Ford F-Series 650 (2005-2010); Ford F-Series 750 (2005-2010)